

# Läggningsanvisning

## KÄHRS UPOFLOOR QUARTZ

Datum: 09.2020

### ALLMÄNT

Vid golvläggning skall rumstemperaturen vara mellan +18°C och 25°C och den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 25 % och 70 %.

Golvmaterialen ska akklimatiseras i rummet minst 24 timmar innan monteringen. Rumstemperaturen ska behållas minst 72 timmar efter monteringen.

Undvik belastning av golvet första dygnet efter monteringen. Om golvärme är installerad måste den vara avstängd under monteringen och limmets härdningstid (ca 1 vecka). Slå därefter på värmen och öka temperaturen successivt. Golv och limfilm får utsättas för max + 27°C.

### UNDERGOLV

Kährs Upofloor Quartz kan läggas på de flesta underlag som skall vara rent, jämnt, tillräckligt torrt och hållfast, fritt från svikt och rörelser, sprickfritt och plant i enlighet med aktuell utgåva av HusAMA klass A (+/- 3 mm per 2 meter samt +/- 1,2 mm per 25 cm).

För betongunderlag gäller max RF 85 % vid läggning och uppmätt enligt gällande branschstandard. Damm och lösa partiklar skall noggrant avlägsnas. Vidhäftningsförsämrade fläckar eller spill från färg, olja eller liknande avlägsnas. Skarvar i spånskivor och liknande undergolv kan synas igenom om inte läggningen av undergolvet utförs noggrant och enligt leverantörens anvisningar. Ojämheter i betonggolv ska avjämnas. Undergolvet, avjämningsmassan och spackling skall ha tillräcklig hållfasthet för lokalens användningsområde.

### MONTERING

Val av lim skall anpassas till förhållanden på plats. Plattorna kan limmas med CascoProff, CascoProff Extra, UZIN KE 2000 S, ARDEX AF 145 eller liknande golvlim. Se aktuell limlista för Kährs Upofloor Quartz. Kontrollera med aktuell limleverantör och följ deras anvisningar och val av limspridare och limmängd ca 4 m<sup>2</sup>/l (250 g/m<sup>2</sup>). Montera golvplattorna i våt- eller sen våtlimning. Säkerställ god övervätning mellan underlaget och golvplattorna. Limma inte mer än du hinner lägga under respektive lims öppen/monteringstid. Plattorna monteras tätt mot varandra med ett lätt tryck. OBS, plattorna skall inte pressas mot varandra. Plattorna vältas med min 45 kg vält i båda riktningarna omgående efter monteringen. Nylagt golv skall inte våtstädas innan limmet har härdat.

Limfläckar avlägsnas omgående med ljummet vatten eller limtvätt. Följ limtillverkarens anvisningar om lämpliga verktyg, arbetstemperatur, luftfuktighet, öppentid m.m.

### ÖVRIGT

Färglikhet mellan enskilda plattor kan endast garanteras för plattor med samma tillverkningsnummer (se tillverkningsnummer på varje förpackning). Kontrollera alltid att alla förpackningar har samma tillverkningsnummer innan monteringen.

Trots att allt material noggrant kontrolleras före leverans kan fel förekomma. Eventuella avvikelser (skadade eller felaktiga golvplattor) skall omedelbart rapporteras till Kährs och skall inte läggas in utan måste sorteras ut före läggning. Föreligger några tveksamheter innan monteringen rådgör



**Kährs**<sup>®</sup>

alltid med oss. Eventuella returerna skall alltid godkännas av Kährs så ta kontakt med oss innan för rätt hantering.

Kontorsstolar som skall användas på Kährs Upofloor Quartz måste vara försedda med mjuka glidhjul typ W i överensstämmelse med DIN 68131. Notera även hållfasthetskravet på underlaget. Gummihjul, gummitassar, tryckfärg från plast och liknande kan missfärga golvet och ge bestående märken. Använd alltid filt/möbeltassar på alla möbler för att minimera risken mot eventuella ytskador, repor och liknande.

Av tillverkningstekniska skäl kan mönsterpassning ej garanteras. Om designen på vald produkt har en mönsterriktning ska mönstret monteras åt samma håll.

Det åligger montören att säkerställa att montering sker åt samma håll. Vid tveksamheter rådgör med oss. Plattorna skall läggas i samma riktning, enligt pilen på baksidan av plattan.

Skyddstäck de nymonterade golven om byggverksamhet skall fortsätta. Undvik att tejpa skyddstäckningen direkt mot golvet. Klistret på tejp kan påverka golvet negativt och vissa klistertyper är mycket svåra att avlägsna. Rådgör gärna med tejpleverantören vid tveksamma fall.

Installera aldrig material som du misstänker är felaktigt eller defekt.

Kontakta oss gärna för ytterligare information.