

# VERLEGEANLEITUNG KÄHRS UPOFLOOR ESTRAD WALL

Date: 19.09.2020

## VORBEREITUNG

- Überprüfen Sie nach Erhalt der Rollenware, ob die Farben mit Ihrer Bestellung übereinstimmen, ob die Mengen korrekt sind und dass es keine Beschädigungen gibt.
- Überprüfen Sie insbesondere, ob die Rollen aus einer Charge stammen wenn das in der Bestellung angefordert war.
- Bei der Anlieferung sollten die Rollen in aufrechter Position gesichert werden. Vor dem Verlegen sollten diese und der Klebstoff bei einer Mindesttemperatur von 18°C für mindestens 24 Stunden gelagert werden.
- Um die besten Verlegergebnisse zu erzielen, sollten die Standortbedingungen eine Arbeitstemperatur zwischen 18°C und 26°C wenigstens 24 Stunden vor und während der Verlegezeit und für 24 Stunden danach aufweisen. Auch Bereiche für die Vorbereitung und Verlegeflächen sollten diese Temperatur haben, um thermisch bedingte Maßänderungen zu verhindern.
- Entzündliche Klebstoffe erfordern besondere Bedingungen für Lagerung und Verwendung. Wenden Sie sich dazu an den Klebstoffhersteller oder finden Sie detaillierte Angaben in den aktuellen Informationen.
- Die Wandoberfläche sollte eben, unbeschädigt, sauber und trocken sein. Farbe, Öl, Fett, übermäßiger Staub und andere Verunreinigungen, die die Haftung beeinträchtigen können, müssen vor dem Anbringen der Wandverkleidung entfernt werden.
- Gips und Gipskartonplatten / Trockenmauerwerk sind ideale Untergründe.

- Grundieren Sie die Bereiche der verputzten Wand mit einer Grundierung, falls das vom Klebstoffhersteller empfohlen wird, und lassen sie diese vollständig trocknen. Wenn Dispersionsklebstoffe verwendet werden, ist in der Regel statt einer Grundierung, eine Feuchtigkeitsabsorption erforderlich. Bitte wenden Sie sich hierfür an den Klebstoffhersteller oder finden Sie detaillierte Informationen in den aktuellen Produktinformationen.

## EMPFOHLENE VERLEGEMETHODEN:

### AUSSENWINKEL

Runde Außenwinkel mit minimalem Radius von 5 mm. Geeignete Profile können ebenfalls verwendet werden.

### INNENWINKEL

Es wird oft empfohlen, Hohlkehlssockel zu verwenden aber die Verlegung ist auch ohne sie möglich. Wenn Hohlkehlssockel nicht verwendet werden, biegen Sie Estrad Wall leicht in einem Radius (ca. 5 mm), an den Ecken muss hier sorgfältig gearbeitet werden. Der Wandbelag sollte nicht zu stark eingebogen werden.

Wenn Hohlkehlssockel verwendet werden, passen Sie diese an die Innenecken an. Verwenden Sie einen empfohlenen Haftkleber und drücken Sie den Belag fest an.

Wenn der komplette Hohlkehlssockel fixiert ist, tragen Sie Kontaktkleber auf die Front des Sockels auf und 150 mm zu beiden Seiten der Eckkanten und vor dem Anbringen des Wandbelages trocknen lassen. Tragen Sie Kontaktkleber auf den entsprechenden Bereich der Rückseite von Estrad Wall

auf und lassen Sie diesen vor der Installation trocknen.

Zeichnen Sie eine vertikale Linie von 150 mm, um eine gerade Kante mit einem Universalmesser zu schneiden.

Hinweis: Estrad Wall sollte nicht mehr als 150 mm um eine Ecke herumgezogen werden, da es sonst zu Faltenbildung im Falz kommen kann.

Rollen Sie den Bahnenbelag mit dem Dekor nach innen und entsprechend dem Dekoverlauf, also entweder vertikal oder horizontal, abhängig von der Größe der Rolle, der Wand und der zu verklebenden Fläche.

Verteilen Sie den empfohlenen Klebstoff gemäß den Anweisungen des Klebstoffherstellers an die vorbereitete Wandfläche.

Die Verwendung einer Walze ist für Wände in der Regel bequemer als ein Spachtel, wie es beim Bodenbelag der Fall ist.

Wenn Sie fertig sind und mit vertikalem / horizontalem Verlauf arbeiten, bringen Sie den Wandbelag auf die markierte Linie auf und achten Sie darauf, dass keine Wellen oder Unebenheiten vorhanden sind. Walzen Sie den gesamten Bereich mit einer Handwalze von der Mitte nach außen, um Luft auszuschließen. Ein zweites Walzen ist erforderlich.

## **VERSCHWEISSEN**

Aufgrund der Dicke des Estrad Wall Belags (1,25 mm) empfehlen wir alle Nähte auf 4/5 der Dicke (1,0 mm) zu fräsen.

Die Naht kann nun mit einem passenden Schweißgerät verschweißt werden. (Wir empfehlen ausdrücklich, die Temperatureinstellungen an einem Stück Material auszuprobieren.)

## **ANPASSEN DES WANDBELAGES AN DIE 2 MM BODENBELAGSHOHLKEHLE**

Schneiden Sie in die Ober- und Unterseite jeder Bahn, um das Material in die Winkel einzupassen.

## **ÜBERLAPPENDE VERLEGUNG DOPPELSCHNITTEMTHODE**

Neben der herkömmlichen Methode der Estrad Wandverlegung, können wir die Überlappungsmethode für Estrad Wall in Kombination mit dem 2 mm Vinyl Bahnenbelag Estrad empfehlen.

- Der Bodenbelag wird 120 - 150 mm an der Wand hochgezogen.
- Für ebene Wandübergänge sollte Füllmasse verwendet werden.
- Der Übergang zur Hohlkehle sollte angespachtelt werden. Der Wandbelag wird 50 mm über der Hohlkehle verklebt.
- Die Überlappung und die Unterkante werden mit einem Dichtungsmittel (Typ C) versiegelt.