



# Kährs®

## Instructions de pose Chevron

Kährs Chevron

### INSTRUCTIONS POUR UNE POSE COLLEE EN PLEIN

#### AVANT L'INSTALLATION

Lire attentivement les présentes instructions avant de procéder à la pose du parquet

#### Préparation du sous-plancher

Le sous-plancher doit être sec, plan, propre et solide. Retirer les résidus de moquette et de colle. S'assurer que la surface du sous-plancher est plane et régulière. La tolérance de planéité est de 3 mm sous la règle de 2 mètres. Au-delà de 3 mm de dénivelé sous la règle de 2 mètres, le sous-plancher doit être d'abord nivelé. Si le parquet est installé sur un système de chauffage par le sol, la surface ne doit jamais supporter une température supérieure à 27 °C.

#### Nettoyage du sous-plancher

Ne jamais laisser de sciure ou d'autres résidus organiques sur le sous-plancher. Le sous-plancher doit être correctement nettoyé pour éviter l'apparition de moisissures.

#### Entreposage

Un sol en bois doit être conservé et installé dans un local présentant un taux d'humidité relative (HR) inférieur à 60 %. N'ouvrir les emballages des lames que juste avant le début de la pose. Ouvrir ensuite les paquets au fur et à mesure de l'avance de la pose.

Avant de commencer la pose d'un sol en bois, s'assurer que la température des lames et de la pièce est d'au moins 18 °C. Si le plastique de protection est endommagé, poser sans tarder du ruban adhésif pour empêcher que l'humidité n'endommage le contenu.

#### Colle

Consulter votre fournisseur de colle afin de vous procurer une colle et une spatule adaptées au collage de parquets en bois. Le sous-plancher détermine les produits nécessaires. Suivre attentivement les instructions fournies par le fabricant de la colle. Il est important de prendre en compte la qualité et l'humidité du sous-plancher, le type de colle et la quantité appliquée au m<sup>2</sup>.

**REMARQUE !** Ne pas insérer de colle dans les rainures et languettes.

#### LORS DE LA POSE"

##### Ouverture des paquets

Le sol en bois est livré « sec ». Si les paquets sont ouverts trop tôt, les lames peuvent absorber de l'humidité et gonfler, ce qui les rend difficiles à assembler. Si les paquets ont été ouverts, ils doivent être impérativement refermés soigneusement avec du ruban adhésif, de sorte que l'humidité ne puisse pas pénétrer à l'intérieur et endommager les lames.

##### Inspection

Il est toujours plus simple de rectifier les défauts lorsqu'ils sont découverts au plus vite. Toujours prendre pour habitude d'inspecter le produit au moment de la pose. Toujours veiller à ce que l'inspection et la pose se déroulent sous un bon éclairage.

Les lames manifestement défectueuses, susceptibles d'être détectées avant la pose, ne doivent naturellement pas être posées. Les produits défectueux peuvent, bien entendu, être échangés auprès de votre fournisseur, ou par nos soins. Aucune réclamation ne pourra être acceptée en cas de défaut visuel manifeste sur des lames déjà installées.

### INSTRUCTIONS POUR UNE POSE COLLEE EN PLEIN POUR PARQUET A MOTIF CHEVRON

Le motif chevron est obtenu en alternant des rangées de lames de parquet à coupes d'onglet. Ce motif complexe exige un savoir-faire particulier, nous vous conseillons donc de le faire installer par un professionnel.

Avant de procéder à l'installation il est impératif de préparer les angles avec précision. La précision des angles est extrêmement importante pour l'esthétique de la pose.

1. Vérifiez l'équerrage de la pièce. Pour cela mesurer les diagonales de la pièce. Si elles sont identiques, la pièce est d'équerre.
2. Avant de décider de l'orientation du motif, veuillez prendre en considération deux éléments :

- A. La longueur de la pièce
- B. Le principal point d'intérêt architectural de la pièce (entrée principale, fenêtres ou cheminée, par exemple)

3. Commencez par établir la ligne médiane de la pièce. Très souvent, la ligne médiane correspond au centre de la pièce, cependant dans certains cas, il est recommandé d'utiliser une ligne médiane dite « d'optique » qui correspond par exemple au centre de deux ouvertures de porte. Dessinez à la craie la ligne médiane sur le sol de la pièce. (Voir illustration 1).

4. Etablissez la ligne d'appui. Définissez le point de départ A sur la ligne de démarrage à environ 1 000 millimètres du mur. Marquez le deuxième point de référence B, à 2 000 millimètres du point A, toujours sur la ligne de démarrage. Définissez le point C à la gauche du point A en même temps que vous mesurez la distance entre B et C. Cette distance devrait être exactement de 2 500 millimètres. Maintenant vous pouvez tracer la ligne d'appui entre les points A et C, la ligne d'appui est perpendiculaire à la ligne de démarrage. Continuez à tracer la ligne jusqu'à ce qu'elle atteigne les murs extérieurs. (Voir illustration 1)

5. Définissez le point de démarrage le long de la ligne médiane. Utilisez la surface et préparez le plan du motif à poser sur la surface.

L'installation doit être réalisée selon le motif à bâtons rompus. L'assemblage des lames exige une grande précision et une grande concentration de façon à éviter de créer une ouverture entre les lames ou d'installer les lames en dehors des angles. (Voir illustration 2)

6. Commencez à poser le parquet à l'intersection entre la ligne médiane et la ligne d'appui, au point marqué A. Placez la première lame comme indiqué dans l'illustration 2.

La languette de la lame doit suivre la ligne médiane et la base de la lame doit être positionnée sur la ligne d'appui.

7. Continuez la pose conformément à l'enchaînement suggéré dans l'illustration 2. Pendant la pose, vous devez absolument maintenir une distance d'au moins 500 mm entre les extrémités courtes des lames pour conserver une ligne droite et éviter un motif inégal.

**REMARQUE !** Vérifiez régulièrement l'équerrage du motif et assurez-vous qu'aucun espace n'apparaît entre les lames lors de la pose.

8. Continuez à placer les lames dans l'ordre de l'illustration 3. Continuez ainsi le motif jusqu'à atteindre le mur le plus éloigné de la ligne d'appui. Mettez des poids sur le sol qui a été collé en plein.

Laissez sécher la colle de la première rangée de lames et continuez avec la rangée suivante. Travaillez alors le motif vers la droite, une rangée à la fois, en alternant la direction du parquet. (Orientez toujours la languette dans la même direction.)

Commencez chaque rangée soigneusement. Utilisez l'équerre pour aligner la lame qui débute chaque rangée et vérifiez régulièrement l'alignement. Gardez pour la fin les lames qui doivent aller contre le mur. Travaillez en vous concentrant sur la création du motif et assurez-vous que l'alignement est correct tout au long de l'installation.

9. Lorsque vous avez terminé l'installation dans la direction D, retournez à l'intersection des lignes de démarrage et complétez l'installation dans la direction E, rangée après rangée. Alignez soigneusement la première lame de chaque rangée et vérifiez régulièrement l'équerrage avec une équerre à chevron de menuisier.

Pour éviter les mouvements non désirés du sol installé, placez des poids à intervalles réguliers (par ex. des paquets de lames).

10. Lors de la découpe des lames, prévoyez un JOINT DE DILATATION DE 10 mm entre le mur et la lame. Le bois est un matériau sensible qui se dilate et se rétracte en fonction du taux d'humidité de l'air, d'où l'importance d'un joint de dilatation de 10 mm le long des murs et tout autour des éléments fixes (escaliers, piliers, cadres de portes, etc.)

11. Pour terminer, installez les plinthes.

Les parquets Kährs sont livrés prêts à être utilisés. Afin de garantir une meilleure protection, nous recommandons de traiter le parquet avec une couche supplémentaire d'huile Kährs après l'installation.

#### FACILITE D'ENTRETIEN

L'un des atouts des sols Kährs est leur facilité de nettoyage et d'entretien. Ils peuvent être traités avec de l'huile naturelle, qui confère aux parquets une surface lisse et facile à nettoyer. Il vous suffira de passer l'aspirateur sur le parquet et de le nettoyer occasionnellement avec un chiffon humide. En cas de renversement de liquide sur votre sol Kährs, celui-ci ne laissera aucune trace, à condition de l'essuyer immédiatement. Ne jamais laisser d'eau sur le sol, et plus particulièrement sur les sols en hêtre, qui sont extrêmement sensibles à l'humidité. Pour en savoir plus sur l'entretien des sols Kährs, consulter les guides d'entretien et de réparation disponibles sur [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com).